

工EV4013會議室 視訊會議系統 使用說明

2024/12/05

系統操作方式







按鈕1及按鈕2可將攝影機角度調整至定點1及定點2

可使用左右鍵調整攝影機角度



設備說明



- 設備組請至所辦洽黃資軒小姐登記借用
 - 借用前及歸還時請確認包含下列物品：
- ① 接收器
 - ② 遙控器(未使用時請將電池拔起)
 - ③ 喇叭*2
 - ④ 充電器*2+充電線*2